


配線図

電源内蔵タイプ(AC100V入力又はAC200V入力)

●安定器を切り離して、電源につなぎます。


💡ロゴマーク側に配線接続して下さい。



電源外付けタイプ (AC100~200V入力用)

●安定器を切り離して、外部電源につなぎます。

💡ロゴマーク側に配線接続して下さい。



注意・警告

誤った取り扱いをしたときに傷害または家、家財などの損害に結びつく可能性のあるものです。御使用前に必ず下記の注意事項をお読みください。

- この商品は非防水仕様です。湿気、水気のある所で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- 内蔵電源タイプの商品は、安定器を介さずにダイレクトに結線するように設計されております。必ず配線工事をを行ってください。工事は必ず有資格者に依頼して下さい。
- 外付けタイプの商品は、安定器を切り離して、外部電源につないで下さい。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 調光式の回路には対応しておりません。本体が故障し、火災の原因となります。
- 部品の追加工事は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、水洗いはしないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切り販売店にご連絡ください。